

NL : Montage voorbeelden
GB : Mounting examples
D : Montagebeispiele

Bike PenR
Grotestraat 265
5151BM Drunen NL
Ph+31(0)416-377554
info@bikepenr.nl
www.bikepenr.nl



Nr 1: Garmin: Zumo 6** / 5**LM



Nr 2: Garmin
Zumo 2**

NL : Deze schroefbus verwijderen
GB : Remove this thread bush
D : Diese Gewindebuchse Entfernen



Nr 3: Garmin: Zumo 340 / 350 / 390LM
TomTom: Rider 5** / 4** / 5 / 2 / Pro / Urban



NL : BikePenR kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan Uw GPS-systeem en/of motorfiets indien de montage-instructies niet nauwkeurig worden opgevolgd.
GB : BikePenR can not be held responsible for damage to your GPS system and/or motor-cycle if the mounting instructions are not followed with great care.
D : BikePenR ist nicht verantwortlich für eventuellen Schaden an ihrem GPS System und/oder Motorrads, wenn die Montageanweisungen nicht mit großer präzise befolgt werden.