

NL : Montagehandleiding voor TomTom Rider, Pro en Urban GPS systemen.  
 GB : Mounting manuel for TomTom Rider, Pro and Urban GPS systems.  
 D : Montageanleitung für TomTom Rider, Pro und Urban GPS-systeme.

Bike PenR  
 Grotestraat 265  
 5151BM Drunen NL.  
 Ph +31(0)416-377554  
 info@bikepenr.nl  
 www.bikepenr.nl



NL : Benodigheden : Montagesteun en **groen** gemarkeerd zakje met montage materiaal.  
 GB : Required parts : Mount and **green** marked bag containing fixing material.  
 D : Benötigte Teile : Halter und **grün** markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.



**GT10-1**

**STAP/STEP/SCHRITT 1**

Nr 1



Nr 2



NL : Kies de gewenste positie..  
 GB : Select the desired position.  
 D : Wählen Sie die gewünschte Position.

**STAP/STEP/SCHRITT 2**



NL : Kies de gewenste positie, max. 4Nm  
 GB : Select the desired position, max. 4Nm  
 D : Wählen Sie die gewünschte Position, max. 4Nm

**STAP/STEP/SCHRITT 3**



NL : Monteer de bouten volgens de afbeelding.  
 GB : Fit the bolts according to the drawing.  
 D : Montieren Sie die Schrauben anhand der gezeigten Abbildung.

**STAP/STEP/SCHRITT 4**



NL : Draai de bouten vast.  
 GB : Tighten the bolts.  
 D : Schraube anziehen.

**STAP/STEP/SCHRITT 5**



1



2

NL : Schroef de steun in het gat van de balhoofdpen.  
 GB : Tighten the mount into the hole of the steering stem.  
 D : Schraube die Halter auf das Lenkkopfrohr.

**STAP/STEP/SCHRITT 6**



NL : Richt de steun uit en draai de bout aan. (max. 10Nm)  
 GB : Straighten the mount and tighten the bolt. (max. 10Nm)  
 D : Halter gerade ausrichten und die Schrauben mit max .10Nm anziehen.

**STAP/STEP/SCHRITT 7**



NL : Stel de hellingshoek in en draai de bout aan. (max. 10Nm)  
 GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolt. (max. 10Nm)  
 D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schraube mit max. 10Nm anziehen.