

NL : Montagehandleiding voor Garmin Streetpilot, Zumo en Montana GPS systemen.
 GB : Mounting manual for Garmin Streetpilot, Zumo and Montana GPS systems.
 D : Montageanleitung für Garmin Streetpilot, Zumo und Montana GPS-systeme.

Bike PenR
 Grotestraat 265
 5151BM Drunen NL.
 Ph+31(0)416-377554
 info@bikepenr.nl
 www.bikepenr.nl




NL : Benodigdheden : Montagesteun en **rood** gemarkeerd zakje met montage materiaal.
 GB : Require parts : Mount and **red** marked bag containing fixing material.
 D : Benötigte Teile : Halter und **rot** markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.

STAP/STEP/SCHRITT 1



32ST1
1 1/4"



NL : Kies de gewenste positie.
 GB : Select the desired position.
 D : Wählen Sie die gewünschte Position.

STAP/STEP/SCHRITT 2

NL : Monteer de bouten en ringen volgens links staande afbeelding.
 Gebruik de bouten die bij Uw GPS-systeem bijgeleverd worden.
 GB : Fit the bolts and washers according to the drawing to the left.
 Use the bolts provided with your GPS-system.
 D : Montieren Sie die Schrauben und Unterlegscheiben anhand der
 linken gezeigten Abbildung. Verwenden Sie die Schrauben, die
 bei dem GPS-System mitgeliefert werden.

STAP/STEP/SCHRITT 3



NL : Draai de moeren vast.
 GB : Tighten the nuts.
 D : Muttern aufschrauben.

STAP/STEP/SCHRITT 4



NL : Monteer het draai deel aan de montageplaat. Max 4Nm
 GB : Install the turn part to the mounting plate. Max 4Nm.
 D : Installieren des Drehteil an der Montageplatte. Max 4Nm

STAP/STEP/SCHRITT 5



NL : Monteer de steun om het stuur zoals in de afbeelding, en controleer dat de bekabeling niet klem zit.
 GB : Install the bracket to the handlebar as shown, and check that the cables are not pinched.
 D : Installieren Sie die Halterung an den Lenker wie gezeigt, und überprüfen Sie, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden.

STAP/STEP/SCHRITT 5



NL : Richt de steun en draai de bouten aan. (max. 8Nm)
 GB : Straighten the mount and tighten the bolts. (max. 8Nm)
 D : Halter gerade ausrichten und die Schrauben mit max .8Nm anziehen.

STAP/STEP/SCHRITT 7



NL : Stel de hellingshoek in en draai de bout aan. (max. 10Nm)
 GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolt. (max. 10Nm)
 D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schraube mit max. 10Nm anziehen.