

NL : Montagehandleiding voor TomTom Rider, Pro en Urban GPS systemen.
 GB : Mounting manuel for TomTom Rider, Pro and Urban GPS systems.
 D : Montageanleitung für TomTom Rider, Pro und Urban GPS-systeme.

Bike PenR
 Grotestraat 265
 5151BM Drunen NL.
 Ph +31 (0)416-377554
 info@bikepenr.nl
 www.bikepenr.nl



NL : Benodigheden : Montagesteun en **groen** gemarkeerd zakje met montage materiaal.
 GB : Required parts : Mount and **green** marked bag containing fixing material.
 D : Benötigte Teile : Halter und **grün** markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.

STAP/STEP/SCHRITT 1

Nr 1

Nr 2



NL : Kies de gewenste positie.
 GB : Select the desired position.
 D : Wählen Sie die gewünschte Position.

STAP/STEP/SCHRITT 2

NL : Monteer de bouten volgens links staande afbeelding.
 GB : Fit the bolts according to the drawing to the left.
 D : Montieren Sie die Schrauben anhand der linken gezeigten Abbildung.



STAP/STEP/SCHRITT 3

STAP/STEP/SCHRITT 4

STAP/STEP/SCHRITT 5

STAP/STEP/SCHRITT 6



NL : Draai de bouten vast.
 GB : Tighten the bolts.
 D : Ziehen Sie die Schrauben.

NL : Monteer het draai deel aan de montageplaat. Max 4Nm
 GB : Install the turn part to the mounting plate. Max 4Nm.
 D : Installier des Drehteil an der Montageplatte. Max 4Nm

NL : Verwijder de bovenste bout.
 GB : Remove the upper bolt.
 D : Entfernen Sie die obere Bolz.

NL : Monteer de steun volgens afbeelding.
 GB : Mount the bracket as illustrated.
 D : Montieren Sie die Halterung wie abgebildet.

STAP/STEP/SCHRITT 7

STAP/STEP/SCHRITT 8

STAP/STEP/SCHRITT 9

STAP/STEP/SCHRITT 10



NL : Verwijder de onderste bout.
 GB : Remove the lower bolt.
 D : Entfernen Sie die untere Bolz.

NL : Draai de bouten vast (max 8Nm).
 GB : Tighten the bolts (max 8 Nm).
 D : Ziehen Sie die Schrauben (max 8 Nm).

NL : Monteer het draaideel volgens afbeelding.
 GB : Assemble the rotating part according image.
 D : Montieren Sie den rotierenden Teil nach Bild.

NL : Stel de hellingshoek in en draai de bout aan. (max. 10Nm)
 GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolt. (max. 10Nm)
 D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schraube mit max. 10Nm anziehen.

STAP/STEP/SCHRITT 11



NL : Richt de steun en draai de bouten aan. (max. 8Nm)
 GB : Straighten the mount and tighten the bolts. (max. 8Nm)
 D : Halter gerade ausrichten und die Schrauben mit max .8Nm anziehen.